

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕЧАТИ

ВАЖНО!

1. Оттиски лучше проставлять на ровной поверхности, подложив под документ какой-либо мягкий материал. Идеально подойдет компьютерный коврик для мыши.
2. При проставлении оттисков нажимать на оснастку следует мягко, прикладывая некоторое усилие в момент соприкосновения клише печати с бумагой. Не стоит с размаха хлопнуть оснасткой о бумагу - качество оттиска от этого не улучшится, а вот саму оснастку можно повредить.
3. Проставляя оттиск, держите оснастку строго вертикально, исключая наклонный нажим.
4. Прежде чем поставить оттиск печати в документе после перерыва в пользовании печатью, сделайте один или несколько контрольных оттисков на черновике - это поможет удалить скопившуюся на клише печати штемпельную краску.
5. Рекомендуется периодически чистить печати, так как промежутки между мельчайшими элементами клише могут засориться бумажной пылью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ

1. Выньте подушку из оснастки.
2. Возьмите полоску пластиковой пленки.
3. Сделайте из пленки кольцо и разместите его с внутренней стороны разделительного кольца подушки.
4. Налейте в отдельный сектор небольшое количество краски (одно нажатие на пузырек) и дайте ей впитаться. Повторите два раза.
5. Налейте небольшое количество краски другого цвета в другой сектор. Дайте краске впитаться. Повторите два раза.
6. Аккуратно снимите пластиковую полоску. Внимание! При снятии не касайтесь другого сектора подушки.
7. Вставьте подушку в оснастку и сделайте несколько пробных оттисков.

(СМ. РИСУНКИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ)

**ХРАНИТЬ ЗАПРАВЛЕННУЮ ПОДУШКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ГЕРМЕТИЧНОМ
ЗИП ПАКЕТЕ.**

За консультациями по вопросам ухода и использования многоцветной печати обращаться:

По тел. +7 (901) 578-92-46.

